

Tipps zum Pet-Screen Gewebe einspannen.

1. Möglichst in warmer Umgebung arbeiten. Je wärmer das Gewebe desto flexibler ist es und lässt sich leichter verarbeiten. Gut geheizter Raum, Heizstrahler aber auch die Sonne kann helfen.
2. Den Keder bzw. die Einrollschnur in einen Topf heißes Wasser legen das macht in flexibel und geschmeidig dadurch lässt er sich beim hineindrücken ein wenig ziehen und verliert an Durchmesser.
3. Das Gewebe vorab in die Nut drücken, dann hat man das Gewebe in der Form und der Keder lässt sich leichter nachdrücken.